

## Funk Melde System

Statusziffern und ihre Bedeutung  
Senden vom Fahrzeug an die ILS



- 0** Notruf
- 1** priorisierter Sprechwunsch
- 2** einsatzbereit über Funk
- 3** einsatzbereit auf Wache
- 4** Einsatz übernommen
- 5** Einsatzstelle an
- 6** Sprechwunsch
- 7** nicht einsatzbereit
- 9** fremder Funkverkehrskreis an

## Verbindungsaufnahme mit der Leitstelle Straubing, immer mit Taste 5



**Bedienhandapparat HBC 2**

- 1. Mode- Taste:**  
Knopf lange drücken > Einschalten
- 2. Gruppeneinstellung:**  
FW\_REG Kurzwahl: 3562 (Standard)
- 3. Verbindungsaufnahme mit ILS**  
Taste 5 drücken bis Signalton ertönt und im Display „Sprechwunsch gesendet“ erscheint.  
  
Nach Sprechaufforderung: Alarm angekommen – Nennung der Einsatzart und Ort.
- 4. Beim Ausrücken:**  
Taste 3 drücken bis Signalton ertönt und im Display „Einsatzübernahme“ erscheint.
- 5. An der Einsatzstelle:**  
Taste 4 drücken bis Signalton ertönt und im Display „am Einsatzort“ erscheint.
- 7. Lagemeldung:**  
Verbindungsaufnahme mit ILS.  
  
Dann Sprechttaste drücken und kurze Lagemeldung an die Leitstelle geben.
- 8. Einsatzende:**  
Verbindungsaufnahme mit ILS.  
  
Einsatzende der ILS mitteilen. Dann Taste 1 drücken bis Signalton ertönt und „frei über Funk“ auf dem Display erscheint.  
  
Nachdem das Fahrzeug wieder einsatzbereit gemacht wurde, Taste 2 drücken, bis Signalton ertönt und „Frei auf Wache“ im Display erscheint.  
  
Danach den Ausschaltknopf lange drücken und Bestätigen

# TETRA-Taschenkarte für den Landkreis Regen Feuerwehr



© KBM Thomas Penzkofer  
Stand: März 2019

## HRT Sepura STP 9000



## DMO- Gruppen Feuerwehr

307_F*	Betriebsgruppe / EA 1
308_F*	Luft / Höhenrettung / Aussenlastbehälter
309_F*	Atenschutz / Atemschutzabschnitt - Sammelstelle
310_F*	Führung
311_F*	Gefahrgut / CSA Einsatz
312_F*	Einsatzabschnitt 2
313_F*	Einsatzabschnitt 3
314_F*	Einsatzabschnitt 4
315_F*	Wasserförderung
316_F*	Großveranstaltungen
317_F*	Gatway 1
318_F*	Gatway 2
319_F*	Inspektion
320_F*	Schulung
321_F* - 326_F*	zBv

## DMO Objektfunktversorgung

381	OV 1
382	OV 2

## Marschkanal DMO

390	Marschkanal
-----	-------------

## ILS- Telefonnummer Feuerwehr

09421 / 1885 192

## Werkstattaufenthalt von Fahrzeuge

- \* Alle HRT's aus dem Fahrzeug entfernen und sicher lagern
- \* MRT durch die TTB- ILS sperren lassen

## TMO- Gruppen im Lkr. Regen

ILS\_SR\_AG 35 Anrufgruppe ILS SR

FW\_REG 3562 Feuerwehr

RD\_REG 3563 Rettungsdienst

BR\_REG 3564 Bergrettung

WR\_REG 3565 Wasserrettung

KATS\_REG 3566 KatS

ZA\_REG 3561 Zusammenarbeit

P\_SR\_BOS\_ZA 5816 ZA Pol mit BOS

RD\_SR 3573 Notfall- Einsätze ILS

RD\_SR# 3583 Krankentransporte ILS

SoG\_SR\_1 3501 Sondergruppe 1 - 10

bis SoG\_SR\_10 3510

FW\_DEG 3552 Feuerwehr Lkr. DEG

FW\_SR# 3582 Feuerwehr Lkr. SR/Bog

FW\_CHA 3252 Feuerwehr Lkr. CHA

FW\_FRG 3152 Feuerwehr Lkr. FRG

FW\_SR 3572 Feuerwehr Stadt SR

FW\_PA 3162 Feuerwehr Lkr. PA

T\_SR-OREG-1 THW OV Regen

T\_SR\_GSTR-1 5123 THW GST Zusammenarbeit

T\_SR\_GSTR-2 5124 THW GST Zusammenarbeit